Sommario icone METAL DEVIL con significato

Icon	Stato	Significato	Note
		SIM1 / SIM2 No segnale	Può essere il segnale. La SIM non è presente o non è inserita correttamente
		SIM1 / SIM2 Ricerca Segnale/ Livello Segnale	
		Batteria scarica	
		Caricamento	
		WiFi Disconnesso	
		Livello segnale WiFi/ Ricerca	
		BT acceso	
		BT acceso	
		Chiamata Attiva	
		Chiamata in Attesa	
		Chiamata in Muto	
		Allarme ON	
		Riproduzione Audio	
		Risposta automatica	
		Registrazione della risposta automatica	
		Suono background ON	
		connessione CSD su SIM1 / SIM2	
		connessione EDGE su SIM1 / SIM2	

		connessione EDGE su SIM1 / SIM2 in collegamento	
		connessione GPRS su SIM1 / SIM2	
		connessione GPRS su SIM1 / SIM2 in collegamento	
		SIM1 / SIM2 Inoltro di chiamata (Linea 1 / Linea 2)	Linea 1 / 2 se supportato
		SIM1 / SIM2 Chiamata senza risposta	
		SIM1 / SIM2 nuovi messaggi	
		invio di SMS	
		SIM1 / SIM2 in roaming	Determinato dal proprio operatore
		SIM1 / SIM2 MMS in ricezione/invio	
		SIM1 / SIM2 nuovo MMS	
		SIM1 / SIM2 / nuova e-mail	
		Auricolare collegato	
		Profilo Suoneria	
		Profilo Silenzioso	
		Vibra e Suona	
		Vibra poi Suona	
		Profilo Vibrazione	
		Programma Java minimizzato	
		La rete disponibile (solo SIM1), 3G (WCDMA) ha la priorità	